CZĘŚĆ B1
A3.0.L09
A3.0.L08
A3.0.L07
A3.0.L06
A3.0.L05
A3.0.L04
A3.0.L03
A3.0.L10,L11
A3.0.L11,L12
A3.0.L13
A3.0.L14
A3.0.L01
A3.0.L16.6
A3.0.L16.5
A3.0.L16.4
A3.0.L16.3
A3.0.L16.2
A3.0.L16.1
A3.0.L15.4
A3.0.L15.3
A3.0.L15.1,L15.2
A3.0.L01,L02
A1.0.L18
A2.0.L01
A2.0.L02
A2.0.L03
A2.0.L04.2
A2.0.L04.1
A1.0.L16
A1.0.L16,L17
A1.0.L17
A1.0.L15
A1.0.L14,L15
A1.0.L14
A1.0.L13,L14
A1.0.L13,L14,L15
A1.0.L12
A1.0.L11.2
A1.0.L11.1
A1.0.L10.3
A1.0.L10.2
A1.0.L10.1
A1.0.L20,L21
A1.0.L20,L21,L22
A1.0.L22
A1.0.L22,L23
A1.0.L23
A1.0.L24
A1.0.L24,L25
A1.0.L25
A1.0.L26
A1.0.L18,L19,L22
L23,L24
A1.0.L09
A1.0.L08
A1.0.L07
A1.0.L06
A1.0.L05
A1.0.L04
A1.0.L03
A1.0.L02
A1.0.L01
0
10
20
30
40
50m
200 m2
100 m2
50 m2
150 m2